

Настройки роутеров D-Link серии DIR для доступа к локальным ресурсам

1. В адресной строке Internet Explorer набрать адрес <http://192.168.0.1>

АВТОРИЗАЦИЯ

Авторизоваться на маршрутизаторе:

Имя пользователя

Пароль

в поле Имя пользователя введите «admin» ,в поле «пароль» введите установленный ранее вами пароль, если пароль не установлен - оставьте пустым. Нажмите на кнопку «Авторизоваться».

2. Откроется страница настроек маршрутизатора:

В меню «Установка > Установка Интернет» нажмите на кнопку «Настройка Интернет-соединения вручную».(«SETUP > Internet > Manual Configure»)

Страница продукта : DIR-300 Версия аппаратного обеспечения : V1 Версия программного обеспечения : 2.00

D-Link

DIR-300	УСТАНОВКА	РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	СТАТУС	ПОМОЩЬ
Установка Интернет	ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЕ При настройке устройства в первый раз рекомендуется кликнуть по ссылке Мастер установки Интернет-соединения и следовать появляющимся на экране инструкциям. При желании изменить настройки устройства вручную кликайте по Установка Интернет-соединения вручную.				Helpful Hints... <ul style="list-style-type: none">• При отсутствии достаточного опыта в построении сетей и настройке маршрутизатора впервые кликайте по Мастер установки Интернет-соединения и маршрутизатор предоставит несколько простых шагов для настройки сети.• Если Вы чувствуете достаточную уверенность и выполнили настройки маршрутизатора ранее, кликайте по Настройка Интернет-соединения вручную , чтобы ввести настройки вручную
Установка беспроводной сети	МАСТЕР УСТАНОВКИ ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЯ Чтобы использовать интуитивно понятный Web-интерфейс при подключении Маршрутизатора D-Link к Интернет, кликайте по кнопке ниже. <input type="button" value="Мастер установки Интернет-соединения"/>				
Установка LAN	ОПЦИИ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЯ ВРУЧНУЮ При желании задать вручную настройки Интернет-соединения для Маршрутизатора D-Link кликайте по кнопке ниже. <input type="button" value="Настройка Интернет-соединения вручную"/>				
Время и дата					
Родительский контроль					
Выход из системы					

3. На следующей странице в разделе «Тип Интернет-соединения» выберите «Dynamic IP» и нажмите Save Settings.

INTERNET CONNECTION

Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection types to choose from: Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP, BigPond, Russian PPPoE and Russian PPTP. If you are unsure of your connection method, please contact your Internet Service Provider.

Note: If using the PPPoE option, you will need to remove or disable any PPPoE client software on your computers.

INTERNET CONNECTION TYPE :

Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.

My Internet Connection is :

4. Выберите вкладку STATUS и запомните Default Gateway (Пример: 10.114.20.1)

SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS
DEVICE INFORMATION :			
All of your Internet and network connection details are displayed on this page. The firmware version is listed below.			
Firmware Version: 1.12			
LAN :			
MAC Address : 00:1C:F0:F0:68:DC IP Address : 192.168.0.1 Subnet Mask : 255.255.255.0 DHCP Server : Enabled			
WAN :			
MAC Address : 00:1C:F0:F0:68:DD Connection : DHCP Client Connected <input type="button" value="DHCP Release"/> <input type="button" value="DHCP Renew"/> IP Address : 10.114.20.33 Subnet Mask : 255.254.0.0 Default Gateway : 10.114.20.1 DNS : 192.168.150.2 192.168.150.6			

6. В меню «Установка > Установка Интернет» нажмите на кнопку «Настройка Интернет-соединения вручную».

Страница продукта : DIR-300 Версия аппаратного обеспечения : V1 Версия программного обеспечения : 2.00

D-Link

DIR-300 // **УСТАНОВКА** РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАТУС ПОМОЩЬ

Установка Интернет

- Установка беспроводной сети
- Установка LAN
- Время и дата
- Родительский контроль
- Выход из системы

ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЕ

При настройке устройства в первый раз рекомендуется кликнуть по ссылке Мастер установки Интернет-соединения и следовать появляющимся на экране инструкциям. При желании изменить настройки устройства вручную кликайте по Установка Интернет-соединения вручную.

МАСТЕР УСТАНОВКИ ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЯ

Чтобы использовать интуитивно понятный Web-интерфейс при подключении Маршрутизатора D-Link к Интернет, кликайте по кнопке ниже.

Примечание: До запуска Мастера установки, пожалуйста, убедитесь в выполнении всех инструкций, указанных в прилагаемом Руководстве по быстрой установке.

ОПЦИИ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЯ ВРУЧНУЮ

При желании задать вручную настройки Интернет-соединения для Маршрутизатора D-Link кликайте по кнопке ниже.

Helpful Hints...

- При отсутствии достаточного опыта в построении сетей и настройке маршрутизатора впервые кликайте по **Мастер установки Интернет-соединения**, и маршрутизатор предоставит несколько простых шагов для настройки сети.
- Если Вы чувствуете достаточную уверенность и выполняли настройку маршрутизатора ранее, кликайте по **Настройка Интернет-соединения вручную**, чтобы ввести настройки вручную.

8. На следующей странице в разделе «Тип Интернет-соединения» выберите «Russian PPPoE (Dual Access)».

Если роутер был ранее настроен - нажмите кнопку «Сохранить настройки», в ином случае выполните следующие действия:

В поле PPPoE (Dual Access) оставьте точку «Динамический PPPoE».

В поле «Имя пользователя» введите логин для доступа в Интернет, который предоставлен провайдером.

В поле «Пароль» и «Повторный ввод пароля» введите пароль для доступа в Интернет, который предоставлен провайдером.

MTU: 1360

ТИП ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЯ

Выберите используемый маршрутизатором режим для подключения к Интернет.

Используется Интернет-соединение : Russian PPPoE(Dual Access) ▼

PPPOE (DUAL ACCESS)

Введите информацию, полученную от провайдера.

Динамический PPPoE Статический PPPoE

Имя пользователя : MPPE :

Пароль :

Повторный ввод пароля :

Имя Сервиса : (дополнительно)

IP-адрес :

MAC-адрес : - - - - - (дополнительно)

Получение DNS от провайдера Задание DNS вручную

Первичный DNS-адрес :

Вторичный DNS-адрес : (дополнительно)

Максимальное время ожидания (idle time) : Минут

MTU :

Выберите режим подключения : ☉ Всегда ▼

Вручную Подключение по требованию

ФИЗИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ WAN

Динамический IP-адрес Статический IP-адрес

IP-адрес :

Маска подсети :

Шлюз : (дополнительно)

Первичный DNS-адрес : (дополнительно)

Вторичный DNS-адрес : (дополнительно)

Сохранить настройки

Выберите режим подключения «Всегда».
Нажмите кнопку «Сохранить настройки».